



COB 4 BAR - Control

COB-4 Bar Control - Fuss-Kontroll-Board zu JB COB-4 LED-Bar

Mit dem Fusskontroller können die Funktionen und Programme für den COB-4 LED-Lightbar abgerufen werden. Praktisch für Alleinunterhalter, DJ's oder Band's, die auf der Bühne den Zugriff auf Ihre Lichtshow selbstständig und Freihändig abrufen wollen.



Pedalfunktionen

| | |
|-----------|--|
| MODE | umschalten zwischen COLOR, SOUND und PROGRAMM-Mode |
| UP / DOWN | Programmooptionen auszuwählen |
| BLACKOUT | schaltet am COB-4 Bar die LED-Scheinwerfer aus (Blackout) oder alle Scheinwerfer ein (Full On) |



Auf der Rückseite des Pedals befindet sich ein Regler für die Mikrofon-Empfindlichkeit und die Anschlussbuchse für die Verbindung zur COB-4 LED-Bar.

Ein 5 Meter Verbindungskabel mit zwei 5-poligen XLR-Steckern ist im Lieferumfang enthalten.



Für den Transport des Fuss-Kontrollers ist am Transportcase vom COB-4-Lightbar eine Aussentasche zur Aufbewahrung des Pedals angebracht.



COB 4 BAR - Control

COB-4 Bar Control - Pédale de commande pour JB COB-4 LED-Bar

Les fonctions et les programmes pour le COB-4 peuvent être choisis en utilisant la pédale de commande. Pratique pour les artistes solo, DJs ou bands qui souhaitent avoir un contrôle autonome et en mains-libres de leur spectacle de lumière sur scène.



Fonctions de la pédale

| | |
|-----------|--|
| MODE | commute entre les modes COLOR (couleur) SOUND (son) et PROGRAMM (programme) |
| UP / DOWN | pour choisir entre les options du programme |
| BLACKOUT | éteint sur la barre COB-4 tous les projecteurs LED (blackout) ou les allume tous (Full On) |



A l'arrière de la pédale se trouve le régulateur de la sensibilité du microphone et le connecteur pour la barre LED COB-4.

Un câble de connexion de 5 mètres avec deux connecteurs XLR à 5 broches est inclus.



Pour transporter la pédale de commande une poche extérieure est fixée à l'étui de transport de la barre LED COB-4 pour le rangement de la pédale.